



INLEIDING

Allereerst willen wij u bedanken voor uw keuze en vertrouwen in onze SACH producten. Ongeacht het gekozen model zult u plezier beleven aan dit technisch geavanceerde apparaat en bent u verzekerd van een voortreffelijke service.

Deze handleiding voor uw SACH centrale zuiginstallatie geeft u een duidelijk beeld en inzicht over de juiste werking en het onderhoud van het apparaat en de prestaties daarvan. Deze handleiding is een onlosmakelijk onderdeel van uw centrale stofzuiginstallatie. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw centrale stofzuiginstallatie gaat gebruiken.

Deze handleiding is bedoeld voor model **NEW CONCEPT** van het merk SACH.

De instructies en specificaties vermeld in de handleiding mogen niet worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. SACH behoudt zich het recht voor om de specificaties voor haar modellen op elk moment aan te passen. Bepaalde onderdelen en accessoires kunnen verslijten of door gebruik beschadigd raken maar door het opzoeken van het onderdeelnummer kunt u deze gemakkelijk bij uw dealer bestellen.

Leest u de **WAARSCHUWINGEN** en **ADVIEZEN** vermeld in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.



OMSCHRIJVING VAN DE NEW CONCEPT UNIT.

De New Concept Unit is een stofzuigunit van gering formaat. De papieren stofzak en micron filter zitten aan de onderkant voorin de unit. Het LED display heeft 3 indicatielampjes die aangeven of de unit aan staat (POWER), elektrische overbelasting (OVERLOAD) en wanneer het filter vervangen/gereinigd dient te worden. (F/EXCHANGE).



In werking stellen van de stofzuigunit:

1. Verbind de zwakstroomdraad van de unit aan de zwakstroomdraad die naar de inlaten loopt
2. Steek de stekker in het stopcontact en controleer of het lampje POWER brand
3. Steek de stofzuigerslang in de zuiginlaat.

Uw stofzuigstelsel is klaar voor gebruik.

ONDERHOUD AAN DE UNIT.

Technische handleiding voor gebruik en onderhoud.

HET IS DE GEBRUIKER NIET TOEGESTAAN EEN REPARATIE AAN DE ELEKTRISCHE COMPONENTEN VAN DE UNIT UIT TE VOEREN.

BIJ ELK ONDERHOUD AAN DE UNIT DIENT DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE WORDEN GEHAALD.

Goed gebruik en onderhoud van uw centrale stofzuigstelsel waarborgt de veiligheid en prestaties voor vele jaren. Het enige onderhoud dat u als gebruiker dient te doen is het vervangen en verwisselen van de stofzak en het filter en het schoonhouden van de buitenzijde van de unit. De frequentie hiervan kunt u zelf bepalen of wordt door de unit aangegeven op het LED display. Het elektrische gedeelte van de unit vergt verder geen onderhoud. Mocht er onverhoopt toch een storing optreden raadpleeg dan uw Hanson dealer.

Vervangen van de stofzak en filter



1. Haal de stekker uit het stopcontact
2. Verwijder het deksel aan de voorzijde
3. Verwijder de volle stofzak of het vervuilde filter
4. Plaats de nieuwe stofzak of filter
5. Plaats de deksel terug op de unit
6. Steek de stekker in het stopcontact

ZAKEN WAARVOOR UW UNIT NIET GESCHIKT IS.

1. Zuig geen vloeistoffen op.
2. Zuig geen zaken zoals gips en andere bouwafvalstoffen op.
3. Zuig niet zonder dat de stofzak en het filter geplaatst zijn.
4. Zuig geen brandbare stoffen op.
5. Zuig geen explosieve stoffen.
6. Zuig niet in een omgeving waar dampen van explosieve stoffen aanwezig zijn.
7. Zuig geen gloeiende objecten op. (bijv. kolen of as uit de openhaard die nog niet helemaal gedooft zijn)
8. Zuig geen giftige substanties op. (bijv. toners of asbest)
9. Zuig geen glasscherven op als er een papieren stofzak geplaatst is.

Mocht het zo zijn dat u per ongeluk water of i.d. hebt opgezogen, laat dat uw stofzuigstelsel 15 minuten doorlopen met de slang in de inlaat. Check daarna ook of het filter/stofzak nat geworden is. Zo ja vervang deze dan.

STORINGSOPLOSSINGEN.

Wanneer de unit niet werkt:

1. Controleer of de stekker in het stopcontact zit en het POWER lampje brandt.
2. Controleer of de stofzuigerslang correct in de zuiginlaat zit.
3. Controleer of het OVERLOAD lampje brandt.
Als dit het geval is dan is de motor te warm geworden en dient deze 2 uur niet gebruikt te worden.
4. Controleer of het F/CHANGE lampje brandt.
Als dit het geval is vervang het filter op de wijze zoals hiervoor vermeld is.

Wanneer er niet genoeg zuigkracht is:

1. Controleer of er iets in de slang of zuigbuis aanwezig is.
2. Controleer of alle zuiginlaten goed afgesloten zijn.
3. Controleer de stofzak en het filter of deze vol of vervuild is.
4. Zie www.hansoncss.nl om een verstopping op te lossen.

Als het F/CHANGE lampje nog steeds brand nadat u de stofzak vervangen hebt:

1. Vervang het filter mocht deze vervuild zijn.

TECHNISCH OVERZICHT NEW CONCEPT.

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Wattage | 1400 W ? |
| Stroomsterkte | 6A |
| Onderdruk mm/ H2O | 2600 |
| Luchtverplaatsing Ltr./Min. | 3500 |
| Inhoud stofzak (Ltr.) | 5 |
| Geluid (dB) | 61 |
| Max. Aantal inlaten | 4 |
| Verste punt vanaf de unit (Mtr.) | 25 |
| Gewicht (Kg) | 8 |
| Afmetingen (BrxHxD) | 380x480x230 |

HANSON TRADING B.V.

Postbus 2

6690 AA Gendt

Website: www.hansoncss.nl

Tel: +31 (0) 481-424812

Fax: +31 (0) 481-424818

Email: info@hansoncss.nl