

SILENT MASTER

VERVANGEN VAN DE STOFZAK



1. Verwijder de deksel van de unit.
2. Met een kwastje of borsteltje het vuil van de rand van de stofzak in de stofzak vegen.
3. Verwijder de zwarte rubber binnenrand.
4. De stofzak uit de unit nemen door aan het lipje te trekken dat boven de stofzak uitsteekt. Het geheel bestaat uit een papieren stofzak met daaronder een textiele stofzak. Beiden rusten op een metalen rand in de unit.
5. Verwijder de papieren stofzak.
6. Reinig de filter(s) die zich onderin de machine bevinden.
7. Hang een nieuwe stofzak in de textiele stofzak en zorg ervoor dat het lipje weer boven de papieren stofzak uitsteekt. Let goed op dat de stofinlaat opening niet wordt geblokkeerd door de stofzak.
8. Plaats de zwarte rubber binnenrand terug.
9. Plaats de deksel weer op de unit.

GEBRUIK UW CENTRALE STOFZUIGSYSTEEM NOOIT ZONDER PAPIEREN STOFZAK DIT VEROORZAAKT VERVUILING VAN DE MOTOR EN UW RECHT OP GARANTIE VERVALT !!

Nieuwe stofzakken besteld u het snelst in onze webshop op www.hansoncss.nl. Op deze wijze hebt u de stofzakken de volgende dag al in huis. Dit geldt uiteraard ook voor al onze producten.

Met vriendelijke groet,

HANSON TRADING B.V.
Telefoon: 0481-424812

Hanson “Hyperflow” open stofzakken.

De Hanson “Hyperflow “ open stofzakken zijn de enige sublieme stofzakken voor de Silent Master stofzuigsystemen.

Deze bijna textielachtig aanvoelende stofzakken, voorzien van 3 lagen filterstof , hebben een extreem hoge filteringstaat (HEPA +) en luchtdoorlatendheid. Tevens is de binnenzijde voorzien van een vuilafstotende coating waardoor de luchtstroom bovenin de stofzak gegarandeerd blijft.

Dit in tegenstelling tot bijv. papieren stofzakken die gezien hun structuur een lager filtering niveau en luchtdoorlatendheid bereiken waardoor de motor(en) harder moet werken dan eigenlijk noodzakelijk is.

Let u er daarom goed op dat de stofzakken voorzien zijn van de naam “Hyperflow” dan weet u zeker dat u de juiste stofzakken gebruikt en de garantie op uw unit gewaarborgd blijft.

Deze stofzakken worden toegepast in de Silent Master S-1, S-2 en S-5

De gesloten stofzakken zijn vervaardigd van een 2-lagig speciaal ontwikkeld stevig tissue materiaal met de hoogste luchtdoorlating en filteroppervlak.

HANSON TRADING B.V.

WWW.HANSONCSS.NL