



GEBRUIKSAANWIJZING M80

Materialen geleverd bij de M80 unit (deze bevinden zich in de unit)

- 1x micronfilter (wit)
- 1x gesloten stofzak
- 1x adapter voor stofzak aansluiting
- 1x afsluit kap
- 3x kabelschoentje
- 1x ophangbeugel (naast de unit in doos)



MONTAGE:

Bevestig de ophangbeugel aan de wand.

Let op! De unit moet minimaal 20 cm van de grond te hangen. De motor zuigt van buitenaf ook lucht aan om zichzelf te koelen.

Indien de unit te laag bij de grond hangt, kan via het koelrooster, stof aangezogen worden waardoor de motor beschadigd kan raken.

Plaats de adapter van binnenuit in de linker of rechter opening en sluit de andere opening af met de meegeleverde afsluitkap.

Laat de adapter naar beneden wijzen.



Plaats met twee handen het kartonnetje van de stofzak over de adapter totdat deze achter het randje vastzit. Leg het deksel terug op de unit



Sluit de zwakstroom stuurdraad aan met de meegeleverde kabelschoentjes.

Steek de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar op "0".

De unit is nu gereed voor gebruik.

Registreer uw aankoop direct op **www.hansoncss.nl** (kies voor: registreren als particulier). Geef het unittypetype M-80 en het serienummer in. U ontvangt automatisch een herinnering voor het vervangen van de stofzak.

Aan het einde van uw garantietermijn ontvangt u eveneens een e-mail bericht.